

TECH-AIR10 起動方法

システム ON

1. 電源が OFF になっていることを確認。
2. ワイヤレス LED (WLED 図 A) をドッキングエリアから外した状態で充電完了済の TECH-AIR10 を着用。
3. レーシングスーツを着用。
4. WLED をドッキングエリア図 B に接続。
5. 電源が入ります。WLED **緑黄点灯**を確認する。接続後、点灯まで十数秒待つ。
(点灯の準備は図 C 参照)
6. ドッキングエリアから **WLED を外し、**
スーツの上 (前腕部)、もしくはバイクの上などに設置。
7. 時速 100km 以上で慣熟走行 (ウォーミングアップラン) を行うことにより、
緑色のみの点灯になります。👉エアバッグ稼働状態です

システム OFF

1. 再び WLED をドッキングエリアに接続する。
LED が全消灯し、電源が切れます。使用後は WLED を図 A の状態へ戻してください。

図 A



図 B



図 C

通常使用時のLED表示

